



EXOMO COPILOT

MANUEL RAPIDE 210305

MISE EN ROUTE

Insérez la batterie dans la coque en veillant à ce que le bas soit bien positionné vers le pilote et scratchez la poignée (une sangle supplémentaire pour assurer le bas de la batterie est disponible pour l'utilisation chariot).

Connectez la prise DATA (ronde) en premier, la prise de force ensuite.

AVANT VOL /DECOLLAGE

Appuyez longuement sur l'interrupteur rouge de la poignée, l'écran indique « start » puis « EXOMO »

Vérifiez que la batterie soit correctement chargée : voltage affiché proche de 62 volts.

EN VOL

La batterie autorise un vol long, surveillez la capacité batterie restante avec l'indicateur visuel par barrettes.

A partir de 52 volts la puissance va décroître, vers 42 volts la sécurité coupera la puissance.

L'arrêt automatique du moteur par la mise en sécurité (batterie basse ou température système) n'endommage pas la machine.

AUTOPILOT : en vol stabilisé, appuyez sur le bouton vert de la poignée et relâchez le gaz.

Pour enlever l'AUTOPILOT, appuyez sur le bouton vert ou accélérez

CHARGE

Après le vol, débranchez complètement la batterie, celle-ci doit redescendre en température avant la charge, cela peut prendre plusieurs heures par temps chaud.

Branchez successivement :

- 1-La prise DATA du chargeur sur la batterie
- 2- La prise de force du chargeur sur la batterie
- 3- La prise secteur d'alimentation du chargeur

Le chargeur allume une LED rouge à gauche (secteur) et la LED de droite passe au rouge (charge).

Attention : une LED rouge clignote sur le boîtier noir du chargeur pour signaler l'équilibrage, vous ne devez pas débrancher la prise DATA de la batterie tant que ce voyant clignote.

Si vous souhaitez arrêter l'équilibrage, un petit trou sur le dessus du boîtier permet d'accéder à un interrupteur à appuyer avec une tige fine non métallique (cure dent).

La charge totale avec l'équilibrage est matérialisée par le voyant de charge vert.

Débranchez successivement la prise secteur et les prises batterie pour déconnecter le chargeur.